

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

VISKAN FRIDFULL



EQUIPMENT:

1. Panneau de commande
2. Couvercle du filtre
3. Jets de circulation

POMPE DE MASSAGE:

D - Pompe de circulation

AUTRE:

E - Branchement électrique

NOMBRE DE SIÈGES:



CARACTÉRISTIQUES VISKAN FRIDFULL

Dimensions 230 x 210 cm

Hauteur 95 cm

Poids à vide/rempli 445/2195 kg

Quantité d'eau 1750 L

Éclairage Oui

Cascade-fontaine éclairée Oui

Pompe de circulation indépendante Oui

Réchauffeur 3 kW

Filtres à particules..... 2

Système d'insonorisation Oui

Branchement électrique . 1N- 240V 1x32A 50Hz 3250W



WWW.VISKANSPA.FR

DESCRIPTION DES FONCTIONS

AUTRE

E. Branchement électrique

Voici l'endroit où l'on raccorde l'alimentation électrique au spa. Le système de commande du spa est également intégré dans cette unité.

OTHER FUNCTIONS



1. Panneau de commande

Vous permet de contrôler pompes, réchauffeur, éclairage, etc. Le chapitre relatif au panneau de commande fournit des informations précises sur le réglage de votre spa. Pour activer le panneau de commande, il suffit de presser à n'importe quel endroit sur l'écran.



2. Couverture du filtre

Under this hatch are the filters that capture dirt particles from the water. Lift the hatch and screw in the filters before using the spa for the first time. Unscrew the filters and clean them approximately every two weeks.



3. Jets de circulation

L'eau ressort ici dans le spa jacuzzi après avoir été aspirée à travers les filtres, la pompe de circulation, le réchauffeur. Cette eau peut être légèrement plus chaude que le reste de l'eau du spa si le réchauffeur est en service.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Nos spas jacuzzi sont construits dans le respect des prescriptions imposées par l'administration suédoise pour la protection électrique et il est très important que les instructions suivantes soient strictement appliquées.

L'installation électrique doit être confiée à un électricien agréé. Ceci doit pouvoir être attesté par le propriétaire du spa jacuzzi. Le raccordement électrique doit se faire par le biais d'une connexion fixe et être protégé par un disjoncteur différentiel dédié pour le spa jacuzzi.

Installez votre spa jacuzzi à au moins 2 mètres de tout matériau conducteur de courant. Il est également possible d'encapsuler tous les matériaux conducteurs de courant de manière à ne pas laisser passer le courant. Chaque composant peut aussi être muni d'un câble de mise à la terre, puis raccordé à la terre de manière correcte.

Ceci doit être confié à un électricien agréé.

N'utilisez aucun équipement électrique sur ou dans le spa jacuzzi.

You have to drill a hole in the base plate yourself to pull the electrical cable to the hot tub's electrical box. Our recommendation is to drill a hole in the edge of one of the corners or in the grooves on the base plate.

PROCÉDEZ AINSI POUR ACCÉDER AU BOÎTIER ÉLECTRIQUE DU SPA:

1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérées des filetages qui les maintiennent en place.
2. Localisez le boîtier électrique et dévissez les vis placées sur le couvercle du boîtier.
3. Faites passer le câble d'alimentation d'entrée à travers le panneau/la plaque de base et jusqu'au boîtier électrique.

Le raccordement doit être effectué conformément au schéma qui se trouve à l'intérieur du boîtier.

REMARQUE! Si le raccordement n'est pas effectué conformément au schéma, toutes les fonctions du spa jacuzzi ne pourront pas fonctionner et l'équipement pourra éventuellement être endommagé.

À la sortie d'usine, l'équipement électrique est déjà ponté et les commutateurs DIP sont réglés correctement

REMARQUE! Veillez à vérifier que la terre et le zéro (N) sont au bon endroit et que tous les câbles soient correctement montés. Les 5 conducteurs doivent entrer dans le boîtier électrique via une reprise de charge et tous les conducteurs à l'exception du câble de terre doivent être connectés au bornier intérieur. Le câble de terre doit passer à travers un trou pratiqué sur le côté gauche du boîtier électrique et connecté à la borne de terre extérieure.

Remplacez le couvercle du boîtier électrique avec les vis prévues, enfoncez les panneaux isolants entre les montants et remplacez le panneau extérieur. Ne mettez pas sous tension et ne démarrez pas le spa jacuzzi avant qu'il soit rempli d'eau.

- **Câble de raccordement minimum: 2,5 mm²**
- **Tension: 220-240 V**
- **Puissance maximale: 3250 W**
- **1N-240V, 50 Hz, 1x32 A**
- **Le câble de mise à la terre DOIT être connecté à la borne de mise à la terre du boîtier électrique, voir le rebord gauche du coffret.**

MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.FR