

**UTSTYR:**

- 1. Luftregulator
- 2. Kontrollpanel
- 3. Filter
- 4. Jetdyser for sirkulasjon
- 5. Innløp til massasje-pumper

**PUMPER:**

- A - Massasje-pumpe (pumpe 1)**
- B - Massasje-pumpe (pumpe 2)**

Se hvor pumpene er plassert og hvilke jetdyser de styrer.

- D - Sirkulasjonspumpe**



**ANNET:**

- E - Elektrisk boks**
- F - UV-C-system**

**ANTALL PLASSER:**



**TYPE MASSASJE-JETDYSER:**

-  Fast innstilt punktmassasje
-  Kna-massasje

**FAKTA VISKAN HAVSÖ**

Størrelse .....	230x230 cm
Høyde .....	95 cm
Vekt, tom/vannfylt .....	439/2126 kg
Vannmengde .....	1687 L
Belysning .....	Ja
Vannstands-belysning .....	Ja
Nakkeputer .....	5 st
Pumpe 1 .....	3 hp, 2200 W
Pumpe 2 .....	3 hp, 2200 W
Separat sirk.pumpe .....	Ja
Varmere .....	3 kW
UV-C-rengjøring .....	Ja
Rustfrie jetdyser .....	Ja
Massasje-jetdyser Flow .....	52 st
Partikkelfilter .....	2 st
Sound block system .....	Ja
Strømtilkobling .....	1 N- 240V 50Hz 1x32A 7540W



# FUNKSJONSFORKLARING

## MASSASJEPUMPENE

### A. Massasjepumpe (pumpe 1)

Denne massasjepumpen har en hastighet. Ett trykk starter pumpen, og ett trykk til stenger pumpen.

### B. Massasjepumpe (pumpe 2)

Denne massasjepumpen har en hastighet. Ett trykk starter pumpen, og ett trykk til stenger pumpen.

## ANNET

### E. Elektrisk boks

Her tilkobler man strømmen til spabadet, og i denne enheten sitter spabadets styringssystem.

### F. UV-C-system

Vannrensjøringsystem med kombinert ozon- og UV-C-teknologi.

## ANDRE FUNKSJONER



### 1. Luftregulator

Endre luftblandingen i massasjejetdysene med denne regulatoren. Desto mer luft, desto kraftigere massasje.



### 2. Kontrollpanel

Her styrer du pumper, varmer, belysning o.l. Du finner mer spesifikk informasjon om hvordan du stiller inn badet i avsnittet om kontrollpanelet. Du aktiverer kontrollpanelet ved å trykke på et valgfritt sted på displayet.



### 3. Filter

Her sitter filtrene som fanger opp smusspartikler fra vannet. Vei inn filtrene ved første bruk av badet. Skru ut filtrene og rengjør dem ca. hver 14. dag.



### 4. Jetdyser for vannsirkulasjon

Her kommer vannet ut i badet igjen etter først å ha blitt sugd inn via filtrene, gjennom sirkulasjonspumpen, varmeren. Dette vannet kan være noe varmere enn resten av badevannet dersom varmeren går.



### 5. Inløp till massagepumparna

Her suges vannet inn til massasje-pumpene. Disse er kraftige, og det kan bli et kraftig sug i disse innløpene, så vær oppmerksom på dette. Vær nøye med ikke å være i nærheten med hår eller løse gjenstander som kan medføre drukning.

# ELEKTRISK INSTALLASJON

Våre spabad er bygget i henhold til de forskriftene som kreves av elsikkerhetsmyndighetene, og det er derfor veldig viktig at følgende instruksjoner følges nøye.

Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker. Dette kan gjøres av spabadets eier. Strømtilkoblingen skal skje via en fast tilkobling med separat jordfeilbryter. Vi anbefaler også en sikkerhetsstrømbryter i tilknytning til spabadet.

Installer spabadet minst 2 meter fra alt strømførende materiale. Alternativt skal alle strømførende materialer tilkobles på en slik måte at de ikke fører strømmen videre, og at hver del utstyres med jordingskabel og deretter korrekt jording. Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker.

Ikke bruk elektrisk utstyr på eller i spabadet, ettersom det kan medføre alvorlige skader eller dødsfall.

**Man må selv bore et hull i bunnplaten for å dra inn strømkabelen til spabadets elektriske boks. Vi anbefaler at det bores et hull i kanten på ett av hjørnene eller i sporene på bunnplaten.**

## SLIK KOMMER DU TIL SPABADETS ELEKTRISKE BOKS:

1. Demonter det utvendige panelet som sitter under kontrollpanelet ved å løfte opp panelet fra undersiden inntil du kan dra boksen litt ut. Deretter drar du den ned inntil den slipper fra festet over (se siste side). Ta deretter bort isolasjonsskivene.
2. Finn den elektriske boksen og skru løs de skruene som sitter på lokket på boksen.
3. Dra den inngående strømkabelen gjennom panelet/bunnplaten og frem til den elektriske boksen.

Tilkoblingen skal gjøres i henhold til koblingsdiagrammet som finnes inne i boksen. OBS! Dersom tilkoblingen ikke gjøres i henhold til diagrammet, vil ikke alle funksjonene fungere og utstyret kan bli skadet. Kontrollboksen er allerede ferdig satt opp og bryterne er innstilt riktig fra fabrikk.

**OBS!** Vær nøye med å kontrollere at jord og null (N) sitter på riktig sted, og at alle kabler er riktig montert. Samtlige 5 ledere skal inn i den elektriske boksen via strekkavlastere, og samtlige ledere, unntatt jordkabelen, skal tilkobles den innvendige rekkeklemmen. Jordkabelen skal trekkes gjennom et ferdigboret hull på venstre side av den elektriske boksen og kobles til det utvendige jordingspunktet.

Fest lokket på den elektriske boksen igjen med en skrue, trykk inn isolasjonsskivene mellom stolpene og sett på plass igjen det utvendige panelet. Ikke slå på strømmen eller start badet før det er fylt med vann.

- **Anslutningskabeln minimum: 2,5 mm<sup>2</sup>**
- **Volt: 220-240 V**
- **Max watt: 7540 W**
- **1 N~ 240 V, 50 Hz, 1x32 A**
- **Jordkabelen MÅ kobles på den elektriske boksens jordingspunkt, se venstre side av boksen.**

## UV-C-RENGJØRING

Et spabad er utstyrt med UV-C-rensing som gir ekstra desinfisering av vannet. UV-C-systemet aktiveres automatisk under filtrering og bør byttes etter 18 måneder for optimal funksjon. Enheten finnes i maskinrommet. UV-C-lampen er på 21 W.

Ved bytte, kontakt en autorisert forhandler og bruk kun originale deler (art nr 62315).

### Viktig:

- Koble aldri fra enheten når strømmen er på – livsfare.
- La lampen kjøle seg ned før utskifting.
- Ikke se direkte på lampen – fare for øyeskader.
- Skadde enheter eller lamper må ikke brukes.



MADE IN SWEDEN.



[WWW.VISKANSPA.COM](http://WWW.VISKANSPA.COM)