

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Děkujeme, že jste si vybrali vířivku značky Viskan Spa. Věříme, že vám vaše nová vířivka přinese mnoho příjemných a odpočinkových chvil. V tomto návodu k instalaci a obsluze najdete informace o instalaci, používání a údržbě vířivky.

Chceme, abyste jako majitel vířivky Viskan Spa měli z nákupu pocit jistoty a bezpečí. My i naši dodavatelé máme dlouholeté zkušenosti v tomto oboru. Pečlivý výběr komponentů, důslednost a odborné znalosti jsou důležitými předpoklady kvality a dlouhé životnosti výrobku. Přejeme vám mnoho příjemných chvil ve vaší nové vířivce.

NA NAŠE VÍŘIVKY POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUKY:

- **10letá záruka na rám a konstrukci**
- **8letá záruka na hliníkové obložení (panely řady V)**
- **5letá záruka na skořepinu proti popraskání povrchu, změnám zabarvení a delaminaci**
- **3letá záruka na komponenty**

Záruka na komponenty se nevztahuje na osvětlení, opěrky hlavy, UV-C lampu, termokryt Thermolock a filtry, protože se jedná o spotřební díly s různou životností.

Uvedené záruky platí pouze pro vířivky používané k soukromým účelům, vztahují se výhradně na prvního kupujícího a lze je uplatnit jen po předložení dokladu o koupi. Reklamaci prosím uplatněte do dvou měsíců od zjištění vady.

V PŘÍPADĚ REKLAMACE NEBO SERVISNÍHO ZÁSAHU

Pro vyřízení reklamace nebo provedení servisního zásahu je nezbytné, aby byla vířivka snadno přístupná našemu servisnímu technikovi. Ze všech stran vířivky musí být volný prostor nejméně 55 cm.
Náklady spojené se zpřístupněním vířivky pro servisní nebo záruční zásah nehradíme.
Pokud je při servisním či záručním zásahu nutné vířivku odvézt nebo vyměnit, musí být snadno přístupná pro její odvoz. Musí být zajištěna sjízdná přístupová cesta a vzdálenost při zvedání nesmí přesáhnout 20–30 metrů.
Veškeré dodatečné náklady na zpřístupnění a odvoz vířivky hradí její majitel.

Číslo záruky:.....

Datum:.....

OBSAH

PŘED UVEDENÍM VÍŘIVKY DO PROVOZU

– Umístění a podklad str.4
– Na co myslet před spuštěním vířivky str.4
– Voda a elektřina str.5
– Teplota vody při koupání str.5
– Další bezpečnostní opatření str.5

UVEDENÍ VÍŘIVKY DO PROVOZU str.6

TERMOKRYT THERMOLOCK str.7

ÚDRŽBA A PÉČE str.8

VÝMĚNA VODY str.9

ODVZDUŠNĚNÍ ČERPADEL str.9

DOPORUČENÉ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY str.10

UMÍSTĚNÍ VÍŘIVKY A POŽADAVKY NA PODKLAD

Pečlivě zvažte umístění své vířivky. Vzhledem k hmotnosti vířivky včetně vody a koupajících se osob je důležité, aby byla umístěna na stabilním a bezpečném podkladu. Podklad musí mít nosnost nejméně 600 kg/m^2.
Pokud má být vířivka umístěna na střeše, terase, jiné konstrukci či plošině nebo ve svahu, je nutné se poradit s příslušným odborníkem.

Vířivka musí být umístěna na rovném a vodorovném podkladu. Je důležité, aby nehrozilo sedání podkladu ani jiné posuny. Nedodržení těchto požadavků může způsobit nerovnoměrné rozložení hmotnosti, což může ovlivnit funkčnost vířivky a poškodit její vnější obložení nebo skořepinu.
Pokud vířivka není umístěna na podkladu splňujícím tyto požadavky, záruka se na ni nevztahuje.

Vířivka musí být umístěna tak, aby bylo vnější obložení snadno přístupné a bylo možné jej v případě servisního zásahu demontovat. K tomu je nutné zajistit volný prostor nejméně 55 cm ze všech stran vířivky. Jako majitel musíte na tento požadavek myslet již při plánování umístění vířivky, protože za zajištění potřebného prostoru při případném servisním nebo záručním zásahu odpovídáte vy.
Pokud tento požadavek není splněn, je majitel povinen vířivku přemístit nebo jiným způsobem zajistit volný prostor nejméně 55 cm ze všech stran.

Pokud plánujete vířivku zapustit do terasy, existuje několik řešení, která umožňují zachovat požadovaný volný prostor 55 cm. Nejvhodnější řešení konzultujte s tesařem nebo stavebním projektantem.

Pokud vířivku umístíte do interiéru, je kromě dostatečné nosnosti podkladu nebo podlahy nutné zajistit také odpovídající větrání. Vzhledem k teplotě a množství vody ve vířivce dochází ke značnému odpařování vody.
Požadavky na větrání proto konzultujte s příslušným odborníkem.

UPOZORNĚNÍ! Mějte na paměti, že i když je vířivka zakryta termokrytem, stále dochází ke značnému odpařování vody.

Tip! Umístěte vířivku tak, aby byla výměna vody co nejjednodušší. Při vypouštění je nutné odvést velké množství vody. V závislosti na použitých čisticích a chemických přípravcích může vypouštěná voda poškodit okolí nebo způsobit nepříjemný zápach.

Při zvedání vířivky jeřábem dodržujte následující pokyny:

- Zvedací popruhy vhodné délky umístěte pod vířivku do speciálně vytvarovaných kanálů pro popruhy.
- Aby se minimalizovalo riziko poškození vířivky, věnujte zvýšenou pozornost správnému umístění zvedacích popruhů. Ujistěte se, že popruhy nevyvíjejí nadměrný tlak na vnější obložení, termokryt ani okraj vířivky, aby nedošlo k jejich poškození.

NA CO MYSLET PŘED SPUŠTĚNÍM VÍŘIVKY

Pečlivě si přečtěte všechny následující pokyny a důsledně je dodržujte.

Vaše vířivka je navržena a vyrobena v souladu s platnými normami a předpisy pro elektrickou bezpečnost a výrobky s označením CE. Při instalaci a používání vířivky je nutné vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření:

Abyste předešli nehodám, nikdy nedovolte dětem používat vířivku bez dozoru dospělé osoby.
Pokud vířivku nepoužíváte, vždy ji zakryjte dodaným termokrytem Thermolock a zajistěte jej pomocí bočních uzamykacích prvků, abyste ztížili neoprávněné používání vířivky.

UPOZORNĚNÍ! Termokryt Thermolock a jeho uzamykací mechanismus nezaručují úplnou ochranu před neoprávněným použitím vířivky.

Udržujte vlasy, volné předměty a oděvy v bezpečné vzdálenosti od sacích mřížek, rotujících masážních trysek, filtrační části a dalších pohyblivých součástí vířivky. Při vstupu do vířivky a vystupování z ní buďte opatrní, protože její povrch může být velmi kluzký. Uklouznutí může způsobit vážná zranění nebo vést k utonutí.

Do vířivky nikdy neskákejte ani se do ní nepotápějte po hlavě. Nikdy nestůjte, nechoďte ani neseďte na horním okraji vířivky, protože hrozí nebezpečí uklouznutí.

Nikdy nepoužívejte vířivku, pokud je některá její součást poškozená nebo chybí. Zvláštní pozornost věnujte sacím mřížkám, masážním tryskám a filtrační části. Pokud některá z těchto součástí chybí nebo je poškozená, vždy kontaktujte svého prodejce.

Nikdy nenahrazujte žádné součásti, zejména sací mřížky a filtrační část, díly, které nejsou schváleny podle platných norem. Tato pravidla slouží k zajištění vaší bezpečnosti a nesmí být opomíjena.

V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte svého prodejce. Aby byla zachována platnost záruky, musí být všechny náhradní díly originální.

VODA A ELEKTŘINA

Naše vířivky jsou vyrobeny v souladu s předpisy švédského úřadu pro elektrickou bezpečnost (Elsäkerhetsverket). Proto je velmi důležité pečlivě dodržovat následující pokyny.

Elektrickou instalaci smí provádět pouze elektrikář s příslušným oprávněním.

Elektrická instalace musí být provedena podle pokynů společnosti Viskan Spa, protože elektrické propojení a nastavení jsou již z výroby připraveny.

Vířivka musí být trvale připojena k elektrické síti prostřednictvím pevného připojení chráněného proudovým chráničem. Doporučujeme také instalovat bezpečnostní odpojovač v blízkosti vířivky.

Vířivku instalujte ve vzdálenosti nejméně 2 metrů od všech elektricky vodivých částí pod napětím. Podrobné informace o elektrické instalaci vašeho modelu vířivky naleznete v samostatném přiloženém dokumentu.

TEPLOTA VODY PŘI KOUPÁNÍ

Teplá a osvěžující koupel je velmi příjemná, zejména během chladných zimních dnů. Příliš vysoká teplota vody nebo dlouhý pobyt ve vířivce však mohou představovat zdravotní riziko. Dodržujte proto následující pokyny:

Doporučená teplota vody je 38 °C. Příliš vysoká teplota vody může způsobit hypertermii (přehřátí organismu) nebo úpal, což může vést například k závratím, nevolnosti, bolestem hlavy a dalším zdravotním potížím.

Teploty vody do 40 °C jsou považovány za bezpečné, proto by teplota vody při koupání nikdy neměla překročit 40 °C. Před vstupem do vířivky vždy zkontrolujte teplotu na ovládacím panelu. Ten zobrazuje orientační teplotu vody a případně také chybový kód, pokud je voda příliš horká. Další informace o chybových kódech naleznete v části věnované řešení problémů v přiloženém návodu k ovládacímu panelu.

Teplotu vody také vyzkoušejte rukou. Mějte na paměti, že ukazatel teploty nemusí být zcela přesný a může se od skutečné teploty vody lišit až o ±2 °C.

Pokud vířivku používají malé děti a doba koupání přesahuje 10 minut, doporučuje se nižší teplota vody.

Horké koupele mohou během těhotenství poškodit plod. Před použitím vířivky se proto poraďte se svou porodní asistentkou nebo lékařem.

Dbejte na délku pobytu ve vířivce. Riziko hypertermie se zvyšuje s délkou koupání. Čím vyšší je teplota vody, tím kratší by měla být doba koupání.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Osoby se zdravotními omezeními by se měly před použitím vířivky poradit se svým lékařem.

To platí zejména pro osoby se srdečními problémy, vysokým nebo nízkým krevním tlakem, cukrovkou, infekčními onemocněními nebo oslabeným imunitním systémem.

Konzumace alkoholu, užívání drog nebo některých léků před koupáním nebo během něj může vést ke ztrátě vědomí a následnému riziku utonutí.

Osoby s nakažlivými onemocněními by neměly používat vířivku po dobu nemoci nebo v době, kdy mohou přenášet infekci. Voda ve vířivce totiž může přenést nákazu na ostatní osoby.

Vířivku pravidelně udržujte a čistěte. Tím ji nejen udržíte čistou a v dobrém stavu, ale také prodloužíte její životnost a zabráníte hromadění bakterií a nečistot.

Pravidelně vyměňujte vodu (3–4krát ročně) a používejte čisticí a chemické přípravky určené pro vířivky.

Pečlivě si přečtěte návody k použití jednotlivých přípravků a dodržujte uvedené pokyny. Správná péče o vodu je důležitá, i když se voda na první pohled zdá čistá a nezávadná.

V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte svého prodejce vířivky nebo dodavatele čisticích přípravků.

K čištění skořepiny vířivky používejte pouze neabrazivní čisticí prostředky. Další informace naleznete v části „Údržba a péče“ na straně 8.

Uchovávejte tyto bezpečnostní pokyny na snadno přístupném místě.

UVEDENÍ VÍŘIVKY DO PROVOZU

Pro dosažení nejlepších výsledků pečlivě dodržujte následující pokyny.
Správná elektrická instalace musí být provedena před napuštěním vířivky vodou.

- Během napouštění vody musí být elektrické napájení vypnuté. Před napuštěním vířivky si také pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Zkontrolujte, zda se během přepravy ve vířivce neusadily nečistoty nebo prach. Pokud ano, před napuštěním vody vířivku důkladně vyčistěte.
- Napouštějte vodu přes jednu z filtračních nádob nebo otvorů pro filtry. Tím minimalizujete riziko vzniku vzduchových kapes v čerpadlech.
- Naplňte vířivku čistou a nezávadnou vodou, abyste minimalizovali riziko šíření bakterií a dalších mikroorganismů. U vířivek řady S naplňte vodu přibližně 2 cm nad osvětlení hladiny vody, u vířivek řady V přibližně 5 cm nad toto osvětlení. Dbejte na to, abyste vířivku nepřeplnili. Příliš vysoká hladina vody může omezit funkci některých masážních trysek. Hladina vody se navíc při používání vířivky zvyšuje v závislosti na počtu a tělesných rozměrech koupajících se osob.
- Sejměte víka filtračních nádob a vložte dodané filtry. Před instalací odstraňte případné plastové obaly.
- U filtrů umístěných pod hladinou vody uvolněte kroužek pomocí bajonetového uzávěru. Poté vyjměte kroužek a košík na zachytávání listí, abyste mohli nainstalovat filtr. Následně vraťte košíky na místo a zajistěte víko otočením.
- U filtrů se závitovým uchycením nejprve odstraňte kryt filtračního prostoru a poté filtry jednoduše zašroubujte na místo. Doporučujeme filtry před montáží naplnit vodou, aby se do systému nenasál vzduch.
- Zapněte elektrické napájení vířivky. Displej se rozsvítí a po několika sekundách se zobrazí symboly čerpadel, případně text „Pr“, pokud ovládací panel není dotykový.
- Spouštějte vždy pouze jedno čerpadlo a zkontrolujte, zda se v něm během napouštění vody nevytvořila vzduchová kapsa. Správnou funkci masážního čerpadla ověříte tím, že z masážních trysek začne proudit voda. Při spuštění cirkulačního čerpadla musí být patrné nasávání vody přes filtry.

  Řídicí systém vířivky automaticky spustí ohřívač, cirkulační čerpadlo a ostatní masážní čerpadla po 5–8 minutách. Pokud se na displeji zobrazí hlášení „Possible freezing condition“ (Možné riziko zamrznutí), jedná se o běžný stav, který pouze upozorňuje na teplotu vody. Pokud je teplota vody nižší než 8 °C, aktivuje se ochrana proti zamrznutí a masážní čerpadla se budou střídavě zapínat a vypínat, dokud teplota vody nepřekročí tuto hodnotu. Další informace o funkcích ovládacího panelu naleznete v samostatné přiložené dokumentaci.
- Jakmile teplota vody dosáhne alespoň přibližně 26 °C, proveďte šokovou chloraci vody.
- Zakryjte vířivku termokrytem Thermolock. Termokryt je tepelně izolovaný a urychluje ohřev vody.
- Doba ohřevu závisí na velikosti vířivky a počáteční teplotě napuštěné vody. Přednastavená teplota je 38 °C. Počítejte s tím, že dosažení této teploty může trvat přibližně 24 hodin.
- Jakmile je vířivka naplněna vodou a dosáhne požadované teploty, je čas provést chemickou úpravu vody. Při dávkování chemických přípravků postupujte podle návodu k použití zakoupených produktů. Pokud jste si zakoupili startovací sadu Viskan Spa, najdete příslušné pokyny uvnitř balení.



TERMOKRYT THERMOLOCK

Pokud vířivku nepoužíváte, musí být vždy zakryta termokrytem Thermolock, který musí být zajištěn dodaným uzamykacím mechanismem. Tím se snižuje riziko pádu osob do vířivky a zároveň se minimalizují tepelné ztráty.

ÚDRŽBA

Textilní termokryt – Weather Shield je polyesterová tkanina navržená tak, aby byla pružná a snadno se používala. Materiál Weather Shield je vysoce odolný vůči UV záření, vodě a plísním. Vyznačuje se také vynikající pevností a odolností proti oděru. Weather Shield je navržen pro snadnou údržbu. Lze jej umývat nebo čistit kartáčem a následně opláchnout. Správná údržba a čištění jsou důležité pro zachování dlouhé životnosti tkaniny.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍHO POTAHU

Do 1 litru vlažné vody přidejte 4 polévkové lžíce jemného mýdla nebo prostředku na mytí nádobí. Tkaninu vyčistěte měkkým kartáčem. Poté ji důkladně opláchněte studenou vodou a nechte volně uschnout na vzduchu.



Pokud chcete na vířivku namontovat zvedací mechanismus termokrytu, je důležité postupovat podle přiloženého montážního návodu společnosti Viskan Spa.

PŘIROZENÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU

V průběhu času se mohou vlastnosti a barva termokrytu měnit, což je přirozené. Například spodní strana krytu může zesvětlit nebo ztmavnout a její povrch může získat hrubší strukturu. Tyto změny jsou způsobeny neustálým působením tepla a chemických přípravků přidávaných do vody. Vlivem dešťové vody, sněhu a dalších vnějších faktorů může dojít k prohnutí jednotlivých polovin termokrytu. Vzhledem k přirozeným vlastnostem materiálu k tomu může dojít i u nového krytu. Pro nápravu postupujte podle následujících pokynů.

UPOZORNĚNÍ!

- Dbejte na to, aby se žádné čisticí prostředky nedostaly do vody ve vířivce, protože by mohly narušit její chemickou rovnováhu.
- Pokud se na některé polovině termokrytu vytvoří kaluž vody, rozepněte zip potahu, vyjměte vnitřní jádro a otočte jej. Nezvedejte termokryt za uzamykací prvky ani za jeho převislé okraje, protože by se mohly poškodit.
- ***Pod termokrytem vzniká podtlak. Před zvednutím krytu pomocí rukojetí jej proto nejprve opatrně nadzvedněte rukou zespodu, dokud neucítíte, že se od vířivky uvolnil.***
- Dbejte na správnou chemickou rovnováhu vody ve vířivce. Nesprávná hodnota pH, příliš vysoký obsah chloru a další podobné faktory výrazně zhoršují vlastnosti termokrytu a urychlují jeho opotřebení.
- Při silném větru doporučujeme termokryt dodatečně zajistit pevným popruhem Stormband (č. výrobku 50719) nebo jej zatížit vhodným předmětem, který kryt nepoškodí. Zabráníte tak jeho odfouknutí větrem.
- Po silném sněžení je nutné z termokrytu odstranit sníh. Zejména mokrý sníh je mnohem těžší, než se může zdát, a jeho hmotnost může termokryt negativně ovlivnit. K odstranění sněhu používejte měkký kartáč. Nedoporučujeme používat lopatu na sníh ani podobné nástroje, protože by mohly termokryt poškodit.

ÚDRŽBA A PÉČE

Správná a pravidelná údržba vám umožní užívat si vířivku po mnoho let. Váš prodejce Viskan Spa vám poskytne potřebné informace a doporučí vhodné příslušenství a přípravky pro její údržbu.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRAČNÍCH VLOŽEK

Při používání vířivky nebo alespoň jednou týdně byste měli:

- Odstranit z filtračního košíku větší nečistoty, například listí, které mohlo napadat do vířivky.
- Každý týden vyjměte filtr a důkladně jej opláchněte teplou vodou.

Nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdla, která nejsou určena k čištění filtrů. Při spuštění čerpadel by totiž mohly způsobit nadměrnou tvorbu pěny ve vířivce. V případě potřeby použijte přípravek SpaCare Filter Cleaner, č. výrobku 50793.

- Každých 6 měsíců vyměňte filtry za nové.

Nikdy nepoužívejte vířivku bez filtračních vložek!

ČIŠTĚNÍ POVRCHU VÍŘIVKY

Skořepiny vířivek jsou vyrobeny ze sanitárního akrylátu. Akrylát je velmi odolný materiál, který se snadno udržuje v čistotě.

Povrch čistěte jemným, málo pěnivým čisticím prostředkem bez abrazivních částic. Vyhněte se používání silných čisticích přípravků. K udržení čistoty vířivky nejsou potřeba a některé z nich mohou být natolik agresivní, že poškodí její povrch.

Před napuštěním vody je velmi důležité důkladně odstranit z povrchu veškeré zbytky mýdla, čisticích prostředků a podobných přípravků. Při spuštění vířivky by jinak mohlo dojít k nadměrné tvorbě pěny.

Pokud na povrchu vznikne škrábanec nebo drobné poškození, lze jej obvykle snadno odstranit broušením. Použijte jemnozrnný brusný papír společně s vodou a poškozené místo opatrně obruste. Poté povrch vyleštěte například přípravkem Autosol nebo jinou leštící pastou určenou na automobilové laky, aby se obnovil jeho původní lesk.

OPĚRKY HLAVY

V případě potřeby lze opěrky hlavy vyjmout a omýt teplou vodou. Nikdy je neperte v pračce.

Při výměně vody a šokové chloraci vždy opěrky hlavy vyjměte. Pokud vířivku nebudete delší dobu používat, doporučujeme opěrky hlavy vyjmout, aby se prodloužila jejich životnost.

VNĚJŠÍ OBLOŽENÍ

Vnější obložení je vyrobeno z bezúdržbového materiálu. K čištění používejte hadřík, jemný mýdlový roztok a vodu. Nepoužívejte vysokotlaký čistič, protože voda by mohla proniknout za obložení a způsobit zkrat v elektrickém zařízení vířivky.

UV LAMPA

Životnost UV lampy je přibližně 2 roky. Lampu můžete snadno vyměnit, aniž byste museli vypouštět vodu z vířivky. Náhradní díly nebo pomoc s výměnou vám poskytne váš prodejce.

POKUD SE VÍŘIVKA NEPOUŽÍVÁ

I když vířivku nebudete delší dobu používat, doporučujeme ji ponechat naplněnou vodou. Je obtížné vypustit z vířivky veškerou vodu. V zimním období může zbytková voda zamrznout a poškodit čerpadla, potrubí a další součásti.

Za teplého počasí se mohou ve vodě tvořit řasy, pokud není zajištěna cirkulace vody nebo nejsou používány přípravky pro úpravu vody ve vířivce.

KVALITA VODY

Abyste si mohli vířivku bezpečně a příjemně užívat, je nutné pravidelně kontrolovat kvalitu vody.

Aby dezinfekce fungovala optimálně, musí se hodnota pH pohybovat mezi 7,2 a 7,6. Příliš nízké pH může způsobit podráždění očí a pokožky a poškodit zařízení vířivky. Při příliš vysokém pH hrozí snížená účinnost dezinfekce, zakalení vody a tvorba vodního kamene a řas.

Celková alkalita by se měla pohybovat mezi 80 a 120 mg/l a obsah chloru mezi 1,0 a 3,0 mg/l.

Váš prodejce Viskan Spa vám může doporučit vhodné příslušenství pro dosažení optimální kvality vody a má tyto produkty také ve svém sortimentu.

VÝMĚNA VODY

Aby byla voda zdravotně nezávadná, musí být čistá. Vířivku je nutné 3–4krát ročně vypustit, vyčistit a znovu naplnit čerstvou vodou.

Vyjměte opěrky hlavy z vířivky a filtry z filtračních nádob.

Při každé výměně vody použijte přípravek Biofilm Cleaner na čištění potrubí (č. výrobku 50792). Postupujte podle pokynů uvedených na obalu.

Odpojte elektrické napájení vířivky. Napájení ponechte vypnuté, dokud nebude vířivka znovu naplněna čerstvou vodou.

Doporučujeme vířivku vypouštět pomocí ponorného čerpadla. Tento způsob je nejrychlejší a umožňuje odvádět vodu na vhodné místo.

Během vypouštění vířivky propláchněte masážní trysky zahradní hadicí, aby v tryskách ani čerpadlech nezůstávala stará voda.

Opláchněte povrch vířivky a otřete jej dočista.

Před opětovným napuštěním vody vraťte vyčištěné filtry na jejich místo.

Poté postupujte podle pokynů pro uvedení vířivky do provozu na straně 6 tohoto návodu.

ODVZDUŠNĚNÍ ČERPADEL

Pokud se některé z čerpadel nespustí, nejprve zkontrolujte, zda jsou uzavírací ventily otevřené. Rukojeť ventilu musí být vytažená nahoru a zajištěná pojistnou sponou.

Příčinou může být také vzduch, který se dostal do čerpadla během napouštění vody.

Pro odvzdušnění čerpadla vyzkoušejte následující postup:

- Spusťte čerpadlo a po několika sekundách jej vypněte.
- Počkejte přibližně 5–10 sekund a čerpadlo znovu spusťte.
- Postup opakujte přibližně 10–15krát.

Je důležité dodržet krátkou přestávku mezi vypnutím a opětovným spuštěním čerpadla, aby voda mohla natéct do čerpadla a vytlačit nahromaděný vzduch.
Pokud výše uvedený postup nepomůže, je nutné provést ruční odvzdušnění.

Při ručním odvzdušnění postupujte následovně:

- Odšroubujte vnější panel vířivky a vyhledejte čerpadlo, které se nespouští. Čerpadlo je vybaveno dvěma šroubeními, kterými jsou k němu připojeny hadice. Vyberte šroubení umístěné v nejvyšší části čerpadla.
- Opatrně povolte šroubení, maximálně o čtvrtinu (1/4) otáčky. Při úniku vzduchu z čerpadla uslyšíte syčivý nebo bublavý zvuk. Délka a intenzita tohoto zvuku závisí na množství vzduchu v čerpadle. Nikdy nepovolujte šroubení o více než čtvrtinu otáčky. Při větším povolení hrozí riziko značného úniku vody.

UPOZORNĚNÍ! Před opětovným spuštěním masážních trysek je velmi důležité šroubení důkladně utáhnout.

Cirkulační čerpadlo je nutné odvzdušnit ručně podle výše uvedeného postupu. Po spuštění cirkulačního čerpadla je viditelný pohyb vody a voda je nasávána přes filtry.

Pokud ani tento postup nepomůže, obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne radu nebo zajistí případný servis.

UPOZORNĚNÍ! Pokud ve vířivce neprobíhá správná cirkulace vody, může být příčinou zanesený filtr, nikoli vzduch v čerpadle.

Vyjměte filtry a znovu zkontrolujte průtok vody.

Pokud se po vyjmutí filtrů průtok obnoví, je nutné filtry vyčistit nebo vyměnit.

DOPORUČENÉ CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

STARTOVACÍ SADA BEZ CHLORU Č. výrobku: 60725

Následující přípravky, jejichž použití je popsáno v části „Uvedení vířivky do provozu“ na straně 6, jsou určeny k udržení čisté a průzračné vody ve vířivce. Pokud používáte přípravky od jiných dodavatelů než těch, jejichž produkty nabízí Viskan Spa, poraďte se se svým prodejcem o vhodných alternativách.

Tablety SpaCare SunWac12 .....č. výrobku 50788

Active Oxygen Granular (A) .....č. výrobku 50789

Oxyplus Activator Liquid (B) .....č. výrobku 50790

SpaCare pH-up Granular.....č. výrobku 50784

SpaCare pH-Down ..... č. výrobku 50785

SpaCare Alka Up .....č. výrobku 50786

SpaCare Alka Down .....č. výrobku 50787

SpaCare No Scale .....č. výrobku 50794

Testovací proužky, 10 ks.....č. výrobku 50797



STARTOVACÍ SADA S CHLOREM Č. výrobku: 50781

Následující přípravky, jejichž použití je popsáno v části „Uvedení vířivky do provozu“ na straně 6, jsou určeny k udržení čisté a průzračné vody ve vířivce. Pokud používáte přípravky od jiných dodavatelů než těch, jejichž produkty nabízí Viskan Spa, poraďte se se svým prodejcem o vhodných alternativách.

Tablety SpaCare SunWac12 .....č. výrobku 50788

SpaCare Minichlor .....č. výrobku 50783

SpaCare No Scale .....č. výrobku 50794

Testovací proužky .....č. výrobku 50796

Testovací tablety .....č. výrobku 60707

SpaCare Alka Up .....č. výrobku 50786

SpaCare Alka Down .....č. výrobku 50787

SpaCare pH-Down ..... č. výrobku 50785

SpaCare pH-Up .....č. výrobku 50784





viskan spa
MADE IN SWEDEN ®

VISKAN SPA SVERIGE AB
Örbyvägen 29, 511 63, Skene, Švédsko | +46 320 20 55 90
info@viskanspa.se | viskanspa.com