

VARESPECIFIKATIONEN

VISKAN FRIDFULL



UDSTYR:

- 1. Kontrolpanel
- 2. Filter
- 3. Dyser til cirkulation

PUMPS:

D - Cirkulationspumpe

OTHER:

E - Elboks

ANTAL PLADSER:



FAKTA VISKAN FRIDFULL

Størrelse 230 x 210 cm

Højde 95 cm

Vægt tom/fyldt 445/2195 kg

Vandmængde 1750 L

Belysning Yes

Belyst fontænevandfald Yes

Separat cirkulationspumpe Yes

Varmer 3 kW

Partikelfilter 2 pcs

Sound Block-system Yes

Eltilslutning 1N~ 240V 1x32A 50Hz 3250W



WWW.VISKANSPA.COM

FUNKTIONSFORKLARING

ØVRIGT

E. Elboks

Her tilslutter man strømmen til spabadet, og i denne enhed sidder badets styresystem.

ØVRIGE FUNKTIONER



1. Kontrolpanel

Her styrer du pumper, varme og belysning m.m. Se mere specifikt om, hvordan du indstiller dit bad, i afsnittet om kontrolpanelet. Du aktiverer kontrolpanelet ved at trykke et valgfrit sted på displayet.



2. Filterlem

Under denne lem sidder filtrene, som opfanger smudspartikler fra vandet. Løft lemmen, og skru filtrene i, før spabadet bruges første gang. Skru filtrene ud, og rengør dem cirka hver anden uge.



3. Dyser til cirkulation

Her kommer vandet tilbage i badet igen, efter at det er gået gennem cirkulationspumpen og varmeren. Dette vand kan være noget varmere end det øvrige badevand, hvis varmeren er i gang.

ELINSTALLATION

Vores spabad er bygget i henhold til de forskrifter, der er fastsat af Elsikkerhetsverket, og det er derfor meget vigtigt, at følgende instruktioner følges nøje.

Elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker. Dette skal kunne dokumenteres af badets ejer. Eltilslutningen skal ske via en fast tilslutning og skal foregå via en separat jordfejlsafbryder til spabadet. Vi anbefaler også, at der monteres en sikkerhedsafbryder i nærheden af badet.

Installer dit spabad mindst 2 meter fra alt strømførende materiale. Alternativt skal alt strømførende materiale forsegles på en sådan måde, at det ikke kan føre strøm, samt at hver del forsynes med et jordkabel og derefter korrekt jordforbindelse. Dette skal udføres af en autoriseret elektriker.

Anvend ikke elektrisk udstyr på eller i spabadet, da dette kan medføre meget alvorlige skader eller dødsfald.

Man skal selv bore et hul i bundpladen for at føre kablet til spabadets elboks. Vores anbefaling er, at man borer et hul i et af hjørnerne eller i sporene på bundpladen.

FOR AT FÅ ADGANG TIL SPABADETS ELBOKS GØRES FØLGENDE:

1. Fjern yderpanelet, som sidder under kontrolpanelet, ved at skrue skrueene, der sidder i panelet, løs. På stående gråt panel skal även hörnpanelen lossas på den sida mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
2. Lokaliser elboksen, og skru de skrue løs, der sidder på boksens låg.
3. Før det indgående strømkabel gennem panelet/bundpladen og frem til elboksen.

Tilslutningen skal udføres i henhold til det skematiske billede til højre i elboksens låg. **OBS!** Hvis tilslutningen ikke udføres som vist på billedet, fungerer alle spabadets funktioner ikke, og udstyret kan blive beskadiget. **Kontrolboksen er allerede færdigmonteret og har de korrekte DIP-switches indstillet fra fabrikken.**

OBS! Sørg for, at jord og nul (N) sidder på korrekt plads, samt at alle kabler er korrekt monteret. Alle 4 ledere skal føres ind i elboksen via trækaflastningen, og alle ledere undtagen jordkablet skal tilsluttes på den indvendige klemrække. Jordkablet skal føres gennem et færdigt hul på elboksens venstre side og tilsluttes den udvendige jordplint.

Sæt elboksens låg tilbage med skrue, tryk isoleringspladerne ind mellem reglerne, og sæt yderpanelet på plads igen. Tænd ikke for strømmen, og start ikke badet, før det er fyldt med vand.

- Tilslutningskabel minimum: 2,5 mm²
- Volt: 220-240 V
- Maks. effekt: 3250 W
- 1N-240 V, 50 Hz, 1x32 A
- Jordkablet SKAL tilsluttes elboksens jordplint, se boksens venstre kant.

MADE IN SWEDEN.



WWW.VISKANSPA.COM