

in.clear™

RENGÖRING AV ENHET

VID AVLAGRINGAR PÅ GRAFITELEKTRODERNA

in.clear har en självrengörande funktion för att förhindra kalkavlagringar på grafitelektroderna i systemet. Det kan fortfarande förekomma avlagringar på grund av hårt vatten. Om det händer ska enheten rengöras i en syralösning.

All ström måste kopplas bort innan någon serviceprocedur utförs.

Koppla bort kommunikationskabeln och strömkabeln på in.clear enheten.

Så här gör du för att rengöra in.clear-enheten:

1. För att ta bort kalk från enheten rekommenderar vi att du använder [Saniklar safety cover & chlorinator cleaner](#)
2. Stäng avstängningsventilerna. Skruva loss båda unionerna från enheten och ta bort enheten från spabadet.
3. Installera gummibrickan och plastmuttern på enhetens gängade ände. Dra åt plastmuttern ordentligt för hand, använd inte verktyg.
4. Placera cellen vertikalt, med gummibrickan ner, i en hink som rymmer minst 19 liter och håll försiktigt medlet i enheten tills de fyra plattorna är täckta (se till att inte överfylla enheten). Medlet börjar producera bubblor för att rengöra elektroderna.
5. Skum kommer bildas, vilket orsakas av att kalkavlagringarna löses upp från plattorna. Om en skumbildning inte börjar behöver cellen inte rengöras. Skölj då ur med vatten och installera enheten i spabadet igen.
6. Låt elektrodplattorna förbli i lösningen tills skumningen har slutat. Lämna dock INTE lösningen i enheten i mer än 15 minuter. Överdriven rengöring kan skada enheten.
7. Skölj noggrant cellen med rent kranvatten. Om avlagringar fortfarande är synliga, upprepa operationen i femton minuter max. Ta bort plastmuttern och gummibrickan från cellen och förvara dem för framtida rengöring.
8. Skölj med vatten.
9. Installera in.clear-enheten på nytt i spabadet, dra åt alla anslutningar för hand. Öppna avstängningsventilerna.
10. Anslut display och strömkabeln igen.
11. Slå på strömmen och starta pumpen. Kontrollera displayen för att se att bromstillverknings-LED är tänd och återuppta normal drift.

AVKALKNINGSMEDEL



VIKTIGT!

- Se instruktioner som medföljer syralösningen.
- Använd ögonskydd och gummihandskar. Stänk eller spill av syra kan orsaka allvarliga personskador och/eller egendomsskador.
- Arbeta alltid i ett väl ventilerat område.
- Tillsätt alltid syra i vattnet (SIV); tillsätt aldrig vatten till syran.
- Håll inte syra utanför enheten där kontakterna är belägna.
- Använd aldrig ättiksyra för att rengöra cellen, eftersom det kommer att orsaka permanenta skador på enhetskomponenter och ogiltiggöra garantin.

